

نگهداری، کنترل کیفیت و کالیبراسیون دستگاه تست شبیه ساز تصادف:

- ۱- دستگاه نباید در محیط‌هایی که گرد و خاک و غبار فراوان هست مورد استفاده قرار گیرد.
- ۲- از تغییر مکان دستگاه بدون هماهنگی شرکت اجتناب کنید.
- ۳- از تست کردن مواد غیر تعریف شده برای دستگاه خودداری نمایید
- ۴- از وارد آمدن هرگونه ضربه به بدنه دستگاه جلوگیری کنید.
- ۵- به هنگام تصادف میبایست کمر بند ایمنی بسته باشد
- ۶- اتاق آزمایشگاه باید تراز شده باشد
- ۷- عدم وجود کابل‌های فشار قوی در طبقه همکف یا زیرزمین
- ۸- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر
- ۹- رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد.