

پس از راه اندازی و آماده سازی دستگاه توسط شرکت آریا سودن نوین پودر دستگاه باید بدین صورت مورد بررسی قرار گیرد:

- ۱- تخلیه و شارژ درست و به هنگام دستگاه برای جلوگیری از ورود ذرات ریزتر به مکنده یا آلودگی محیط
- ۲- بازبینی لاینر های سرامیکی داخلی به منظور جلوگیری از خردایش یا آسیب به لاینرها
- ۳- هنگام تمیز کاری و شست و شوی سیستم توسط کارواش یا آب انجام شده و از برخورد قطعه فلزی به لاینرها جلوگیری شود.

محل نصب:

- ۱- محل نصب نباید دارای رطوبت و روغن زیاد باشد (محیط خشک و تمیز)
- ۲- دمای محیط بین منفی ۱۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد
- ۳- مسیر باید به صورت مداوم تمیز شده تا از ورودی آلودگی به تجهیزات جلوگیری شود.