



تاریخ: / /

شماره: .....

پیوست: .....

## ملزومات مورد نیاز آماده سازی محل نصب و راه اندازی

۱) هوای فشرده ۷ بار با دبی  $0.5 \text{ m}^3/\text{h}$

۲) برق تک فاز ۲۲۰ ولت ۱۶ آمپر

۳) تأمین آب مورد نیاز و مخزن نگهداری آب جهت تست حداقل با ظرفیت ۱۰۰ لیتر

۴) تجهیز محل تست به فضاهای مجزا برای قرارگیری تستر و نمونه تست جهت ایمنی اپراتور

تبصره: در صورت عدم امکان تأمین فضای مجزا، قابلیت تأمین اطاقک تست پرتابل وجود دارد.

