

- ۱- دستگاه باز نشود- اب وارد دستگاه نشود- ضربه شدید برای مثال افتادن از ارتفاع، به دستگاه وارد نشود- ولتاژ اشتباه یا با نوسان به دستگاه وصل نشود.- دستگاه در شرایط محیطی غیر متعارف قرار نگیرد.
- ۲- شرایط محیطی لازم برای نگهداری شرایط بهینه محیطی دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۳۰%RH در نظر گرفته می شود.
- ۳- برای کالیبره دستگاه SAPA از روش تست مقایسه ای با دستگاه مرجع دارای گواهی کالیبراسیون شرکت فن پایا استفاده می شود.
- ۴- دستگاه پس از تولید، تست های مورد نیاز برای کنترل کیفیت و کالیبراسیون انجام می شود و سپس دستگاه به مشتری تحویل داده می شود.